

فرمان	عملکرد فرمان	محدوده
F1	تنظیم حساسیت کلی	۰ تا ۹۰ درصد (پیش فرض ۲۰ درصد)
F2	تنظیم حساسیت در حالت غیر فعال بودن حسگر جریان آب (نصب حس)	۰ تا ۷۰ درصد (پیش فرض ۱۶ درصد)
F3	تنظیم حداکثر فشار خاموشی (ماکسیمم)	از فشار تشخیص بی آبی + ۱ تا ۹/۹ بار (پیش فرض ۹/۹ بار)
F4	تنظیم فشار تشخیص بی آبی برای روشن کردن پمپ به طور مکرر	از ۰ تا فشار ماکسیمم - ۱ بار (پیش فرض ۰.۲ بار)
F5	فعال یا غیر فعال کردن سنسور جریان آب	۰ = غیر فعال ۱ = فعال
F6	تنظیم نرم آغازی یا نرم خاموشی	۰ = نرم آغازی یا نرم خاموشی جز در ریست اتوماتیک غیر فعال ۱ = نرم آغازی فعال ۲ = نرم آغازی و نرم خاموشی فعال ۳ = کلا غیر فعال (حالت نصب کانتاکتور)
F7	تعیین زمان روشن ماندن پمپ به صورت دوره ای در حالت تشخیص بی آبی (نمایشگر چشمک زن)	۱ تا ۳۰ (پیش فرض ۴) زمان روشن ماندن بر حسب ثانیه با ضرب ۱۰ در عدد انتخاب شده بدست می آید
F8	تعیین زمان خاموش ماندن پمپ به صورت دوره ای در حالت تشخیص بی آبی (نمایشگر چشمک زن)	۴ تا ۴۵ دقیقه (پیش فرض ۱۰ دقیقه)
F9	برگشت مقادیر F1, F2, F3, F4, F7, F8 به پیش فرض کارخانه	۱ = ریست ۰ = بدون تغییر مقادیر

دسترسی به منو تنظیمات :

در صورتی که هر یک از دکمه های مثبت و منفی را کمتر از 3 ثانیه نگه دارید وارد تنظیم F1 خواهید شد و با دکمه های مثبت و منفی میتوانید حساسیت دستگاه را اضافه یا کم کنید و هر چقدر عدد بزرگتر شود حساسیت کمتر خواهد بود.

در صورت نگه داشتن هر یک از دکمه ها به مدت طولانی حرف AU آمده و بعد از آن می توانید تنظیمات F0 تا F9 را انتخاب کنید و وارد تنظیم مربوطه شوید.